

# Bruynzeel Puur wonen

# MONTAGE WIJZER

Lees voordat u de deur gaat monteren eerst zorgvuldig deze montage wijzer.



## Belangrijke instructies vóór montage

Voor de levensduur van uw deur is het belangrijk dat u onderstaande instructie in acht neemt.

- Vermijd ieder contact met water, voordat de deur is afgewerkt.
- Controleer de deur voor het verwerken eerst op de volgende punten:
  - Transportschade
  - Maat-/ modelafwijkingen
  - Glasverdeling
  - Beschadigingen
- Het haaks en recht zijn van de deur en glasverdeling. Let op: de tolerantie voor kromtrekken is 8 mm.

Wanneer uw leverancier uw deur aflevert, verzoeken wij u om de eventuele schade direct te melden. Neem hierover direct contact op met uw leverancier.

Let op: is een deur geheel of gedeeltelijk bewerkt, dan is de deur geaccepteerd en kunnen klachten over zichtbare gebreken niet meer in behandeling worden genomen. Plaats de deur nooit binnen één meter van een verwarmingselement in verband met mogelijk kromtrekken door eenzijdige verwarming.

De deur dient tijdens transport en opslag voldoende tegen weersinvloeden en beschadigingen te worden beschermd. De deur dient horizontaal, in een droge ruimte opgeslagen te worden en binnen 8 dagen na levering te worden afgewerkt. In die

gevallen waar de deuren anders worden opgeslagen, moeten de deuren verticaal zijn geplaatst zodanig, dat zij gevrijwaard zijn van optrekkend grondvocht.

De deur moet direct na het uitpakken en voor montage volledig worden geschilderd of gelakt inclusief glaslatten, sponning, slotgat, scharnierinkrozingen, brievenbusopening, weldorpels en boven- en onderzijde van de deur. Een deur mag nooit onvoldoende behandeld en onbeglaasd aan weersinvloeden worden blootgesteld. Hout is een natuurproduct. Lichte kleur- en structuurafwijkingen zijn mogelijk, ook na behandeling.

**Let op:** iedere zijde van de deur mag maximaal 10mm worden ingekort. Houd bij het inkorten rekening met reeds aanwezige slotgaten of frezingen ten behoeve van driepuntsluitingen. Na het afkorten is het belangrijk deze delen met verf te behandelen.

## Schilder- en onderhoudsinstructie

Vraag voordat u de deur gaat behandelen advies aan uw verfleverancier. Volg ten allen tijde de aanwijzingen op de verpakking van de verf nauwkeurig op. Vuil, stof en vet zijn de belangrijkste oorzaken van het loslaten van de lak. Het is belangrijk uw buitendeur op de juiste manier te behandelen. Wij adviseren u daarom de deuren niet te schilderen in de volle zon, bij een temperatuur lager dan 7°C of bij een hoge luchtvochtigheid (>85%).

Naden rondom panelen, dorpelverbindingen en de weldorpels moeten tussen de eerste en tweede verf- of laklaag worden afgekit met een overschilderbare elastische kit. Dit geldt voor beide zijden van de deur.

Indien uw deur in de grondverf staat, adviseren wij u om kleine structuurafwijkingen eerst te plamuren, daarna licht op te schuren en dan pas af te lakken in de gewenste kleur.

De noodzakelijke vervolgbehandeling kan plaatsvinden met alle terpentineverdunde verven. Goedgekeurde watergedragen verven zijn ook toepasbaar. Voor de verwerking hiervan verwijzen wij u naar de voorschriften van de erkende verfleverancier.

Om vochtinwerking te voorkomen, is het belangrijk dat de boven- en onderkant, de glassponningen, scharnierinkrozingen, slotgaten, boringen en uitfrezingen van de deur eerst met een kop/randsealer en daarna met een extra laag verf te behandelen.

De panelen kunnen als gevolg van wisselende temperatuur- en vochtigheidsverschillen (bijvoorbeeld door centrale verwarming) gaan krimpen en/of zwellen. Hierdoor kan het voorkomen dat u de panelen na verloop van tijd nogmaals dient bij te schilderen.

[www.bruynzeeldeuren.nl](http://www.bruynzeeldeuren.nl)

## Stappen wijzer

### Afhangen van een buitendeur

#### Metten

Meet de sponning van het kozijn op. Zie tekening 1

#### Passend maken voor het kozijn

Indien nodig maakt u de deur door middel van zagen en schaven op maat.

Schaaf de hang- en sluitzijde naar binnen iets schuin af (armschaven van een deur). Als de deur aan de hangzijde tegen het kozijn staat, moet er aan de sluitzijde 2 à 3 mm ruimte overblijven. Zie tekening 2

#### Benodigde scharnieren

Een buitendeur moet aan minimaal 4 deugdelijke scharnieren worden afgehangen: twee bovenaan, één in het midden en één onderaan. Zie tekening 3. Verwijder voor de volgende stappen de scharnierpennen uit de scharnieren, zodat u losse scharnierhelften heeft.

#### Plaatsen van de scharnieren in het kozijn

Teken de plaats en de vorm van de scharnierhelften in de sponning van het kozijn. Let op dat de knoop van het scharnier 2mm uit het kozijn steekt. Zie tekening 4. Hak vervolgens met een beitel de contouren van het scharnierblad in het kozijn.

Belangrijk is dat de bovenzijde van het scharnierblad gelijk is met het oppervlak van het kozijn (deze mag niet uitsteken). Controleer of de 4 scharnieruitsparingen even diep zijn uitgehakt.

Zet vervolgens de scharnierhelften met één schroef vast in het kozijn, zodat de buitendeur nog te stellen is.

#### Definitief op maat maken

Zet de op maat gemaakte deur op wiggen in de kozijnsponning en controleer de ruimte rondom de deur. Zie tekening 5. Houd hierbij 2mm ruimte vrij aan de scharnierkant, 3 tot 4 mm aan de sluitzijde, 3 tot 4 mm aan de onderkant en 2mm aan de bovenkant.

#### Aftekenen scharnieren

Met behulp van pennen zet u de scharnierhelften aan elkaar. Daarna klapt u de vrije helften tegen de deur en tekent u de plaats van de scharnieren af op de deur. Zie tekening 6.

Verwijder de scharnierpennen en zet de deur met de sluitzijde op de grond.

Vervolgens legt u het scharnierblad haaks op de plaats van de aftekeningen op de zijkant van de deur. Teken nu de scharnieren af op de zijkant van de deur. Zorg ervoor dat de scharnierknoop ook hier 2 mm uitsteekt.

#### Plaatsen scharnieren

Steek met een beitel in de zijkant van de deur de ruimte voor de scharnieren uit. Ook hier is het belangrijk dat de bovenzijde van het scharnierblad gelijk blijft met het oppervlak. Zie tekening 7.

Leg de scharnieren op de juiste plaats en zet het scharnierblad vast met een schroef.

#### Definitief afhangen van de deur

Plaats de deur in het kozijn zodat de knopen van de scharnieren in elkaar passen en u de scharnierpennen kunt plaatsen. Controleer of de deur goed opent en sluit. Indien dit het geval is, schroef dan de scharnieren volledig vast. Indien de deur nog niet goed past, verwijder dan de scharnierpennen uit de scharnieren en zet met een tang de knopen van de scharnieren die aan de deur zitten in één lijn.

#### TIPS:

Zorg ervoor dat alle scharnieruitsparingen ook voorzien worden van een grondlaag.

Als er in hout wordt geschroefd, dan kan het hout "breken". Dit kan worden voorkomen door de gaten voor te boren.

Indien er op de bouwplaats wordt beglaasd, moet het totale beglazingssysteem, inclusief de daarbij behorende topafdichting direct na het afhangen worden

aangebracht, zodat de deuren niet meer dan 24 uur onbeglaasd aan weersinvloeden worden blootgesteld.

#### Plaatsingsinstructie glas

Let op: controleer uw glas voordat u plaatst. Indien het glas is geplaatst, dan heeft u het glas geaccepteerd en kunnen klachten over zichtbare gebreken niet meer in behandeling worden genomen. Zie tekening 8.

In verband met inbraakveiligheid, is het belangrijk dat de glaslatten altijd aan de binnenzijde van de deur worden gemonteerd.

Neem de deur uit het kozijn en leg de deur horizontaal.

Haal voorzichtig de glaslatten uit de deur en lak of schilder de sponning en glaslatten 1 à 2 keer.

Breng celband of overschilderbare beglazingskit aan in de glassponning.

Plaats vervolgens het glas in de sponning. Bevestig de glaslatten (aan de binnenzijde van de deur) tegen het glas in de sponning, zet de glaslatten vast met koploze spijkers of nieten en verwijder de overtollige beglazingskit.

Plamuur de eventueel ontstane oneffenheden weg met een overschilderbare plamuur.

